

使用番号	欠番
R24 ~ R31	R32-R36
R67 ~ R80	
C32 ~ C50	
C100 ~ C118	C119
L14 ~ L20	L21 L22
TR7, 18, 19, 23	
D10	
IC2	

0001 RADIO BOARD RX PART

PCB# 0001-4-1B

8/28/2000

FN URRX C7