LXA RADIO BOARD RX PART

PCB 9305-4-1B

F/N LXRXC, D, C7

L/N 1 2 3 4 5 6 7 8

~~1998/4/15~~

~~1998/11/13~~

(LX70 LIST ~~追加~~)

1999/8/30

ITEM \ SYMBOL #	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16	L22	R24	R24A	R27	R72		C31	C32	C34	C39	C40	C41	C43	C44	C45	C47	C49 (R138)	C50	C52	D8~D17	D18~D21	
LX70	BR-1	BR-1	BR-1	BR-1	BR-1	BJ-1A	BJ-1A	*	4.7K	100	4.7	33		3P	6P	3P	100P	3P	8P	8P	3P	3P	10K	*	2P	30P	1SV217	1SV214	
LX150	BA-1	BA-1	BA-1	BA-1	BA-1	BA-2	BA-2	*	5.6K	*	47	10		*	3P	*	47P	*	1P	1P	1P	1P	*	0.01	3P	30P	1SV214	1SV214	
LX200	BM-1	BM-1	BM-1	BM-1	BM-1	BM-2	BM-2	100n	5.6K	*	150	33		*	3P	*	0.001	*	1P	1P	*	*	*	47K	2P	0.001	1SV214	1SV214	
LX230	BQ-06	BQ-06	BQ-06	BQ-06	BQ-06	BQ-07	BQ-07	100n	5.6K	*	470	33		*	3P	*	0.001	*	1P	1P	*	*	*	47K	2P	0.001	1SV214	1SV214	

SYSTEM BW	FL1-A/B	C99	L28	FL2
NARROW	(21M8B)	(13P) 16P(REXON)	(BK6)	CFW455G
WIDE	21M15B	3P 5P(REXON)	BK7	CFW455E



A2